

■ TABLEAU DES COMBINAISONS DES COFFRETS PLEINS / PERCÉS / Á BRIDE

TYPE DE PRISE											
TENSION EXECUTION											
COURANT NOMINAL		16A 32A	16A 32A	16A 32A	16A 32A 63A	16A 32A 63A	16A 32A 63A	16A 32A 63A	16A 32A 63A		
MODELE PLEIN	PERCE	ARTICLE MODULES POSTES		2P 2P+⊕	3P+⊕ 3P+N+⊕	2P+⊕	3P+⊕ 3P+N+⊕	2P+⊕	3P+⊕ 3P+N+⊕		
		EC69001 EC69011 4 MODULES 2 POSTES		OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
		EC69002 EC69012 4 MODULES 3 POSTES		OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
		EC69003 EC69013 8 MODULES 4 POSTES		OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
		EC69004 EC69014 12 MODULES 3 POSTES		OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
		EC69005 EC69015 12 MODULES 6 POSTES		OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
		EC69006 EC69016 19 MODULES 8 POSTES		OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
Á BRIDE		EC69045 12 MODULES 2 POSTES		NON	NON	NON	NON	OK	OK	OK	OK
Á BRIDE		EC69046 19 MODULES 3 POSTES		NON	NON	NON	NON	OK	OK	OK	OK

■ TABLEAU DES COMBINAISONS DES COFFRETS À BRIDE

TYPE DE PRISE										
TENSION EXECUTION										
COURANT NOMINAL		16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A 32A	16A	16A 32A
MODÈLE À BRIDE	ARTICLE MODULES POSTES	2P+⊕	2P 2P+⊕	3P+⊕ 3P+N+⊕	2P+⊕	3P+⊕ 3P+N+⊕	2P+⊕	3P+⊕ 3P+N+⊕	2P+⊕	3P+⊕ 3P+N+⊕
	EC69021 4 MODULES 2 POSTES	OK	OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
	EC69022 4 MODULES 3 POSTES	OK	OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
	EC69023 8 MODULES 4 POSTES	OK	OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
	EC69024 12 MODULES 3 POSTES	OK	OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
	EC69025 12 MODULES 6 POSTES	OK	OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
	EC69026 19 MODULES 8 POSTES	OK	OK	OK	OK	OK	NON	NON	NON	NON
	EC69034 12 MODULES 2 POSTES	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK
	EC69035 12 MODULES 4 POSTES	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK
	EC69036 19 MODULES 4 POSTES	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	NON